


A Hardware Overview

Front View

- 1

Display Selection Pushbuttons
- 2

Source Selection Pushbuttons
- 3

Mode Pushbutton
- 4

Mute Pushbutton
- 5

Power Pushbutton

Rear View

- 1

Grounding Terminal
- 2

Ethernet Port
- 3

IR Receiver Port
- 4

RS-232 Serial Port
- 5

Contact In
- 6

LED Out
- 7

Audio In
- 8

Audio Out
- 9

Cable Tie Slot
- 10


Power Jack
- 11

Source 1
- VGA In
- Stereo Audio In
- 12


Source 2, 3, 4
- HDMI In
- 13

HDMI Out

A Hardware Overview



B Installation



Package Contents

- 1 VP1420 4 x 2 True 4K Presentation Matrix Switch
- 1 IR receiver
- 1 IR remote control
- 2 3-pole terminal blocks
- 2 5-pole terminal blocks
- 1 power adapter
- 1 VPK104 4-Key Contact Closure Remote Pad
- 4 4-pole terminal blocks
- 1 user instructions

Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer. To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support

www.aten.com/support

Scan for more information



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

A Aperçu du matériel

Vue de devant

- 1

Boutons de sélection de l'affichage
- 2

Boutons de sélection de la source
- 3

Bouton-poussoir de mode
- 4

Bouton-poussoir muet
- 5

Bouton d'alimentation

Vue de derrière

- 1

Borne de mise à la terre
- 2

Port Ethernet
- 3

Port récepteur IR
- 4

Port série RS-232
- 5

Entrée contact
- 6

Sortie LED
- 7

Entrée audio
- 8

Sortie audio
- 9

Fente de l'attache de câbles
- 10

Fiche d'alimentation
- 11

Source 1
- Entrée VGA
- Entrée audio stéréo
- 12

Source 2, 3, 4
- Entrée HDMI
- 13

Sortie HDMI

Télécommande IR

- 1

Marche/Arrêt
- 2

Source
- 3

Affichage
- 4

Muet
- 5

Mode

Remarque : Les boutons pour augmenter/réduire le volume ne sont pas applicables au VP1420.

B Installation du matériel

- 1

Utilisez un fil l de mise à la terre pour relier l'unité en connectant une extrémité à la borne de mise à la terre et l'autre extrémité à un objet mis à la terre approprié.
Remarque : Ne négligez pas cette étape. Une mise à la terre appropriée aide à prévenir les dommages à l'appareil due aux surtensions ou à l'électricité statique.
- 2

Connectez l'unité aux sources vidéo.
 - Pour connecter une source VGA, utilisez un câble VGA et un câble audio stéréo pour connecter la source à l'entrée VGA et au port d'entrée audio stéréo respectivement.

- 3

Use an HDMI cable to connect the unit to at least one HDMI-enabled display.
- 4

(Optional) Connect an audio source device, such as a media player to the Audio In Port.
- 5

(Optional) Connect an active speaker to the Audio Out Port using the provided 3-pole Terminal Block.
- 6

(Optional) To control the VP1420 via a contact closure switch, connect the contact closure switch to the Contact In and LED Out Ports using the provided 5-pole Terminal Blocks.
- 7

(Optional) To configure the unit's settings via RS-232 serial commands, connect a hardware controller, e.g. ATEN Control Box, to the RS-232 Serial Port using the provided 3-pole Terminal Block.
- 8

(Optional) To allow access to the web interface, use an Ethernet cable to connect the Ethernet port of the unit to a network switch.
- 9

(Optional) To control the VP1420 using an IR remote control, connect the IR receiver to the IR Receiver Port.

- 10

Plug the power adapter to the Power Jack. Optionally use the cable tie slot and a cable tie to hold the power cable in place.
- 11

Press the Power Pushbutton to power on the unit.
- 12

Power on all the connected devices.

Operation

You can operate the unit using the front-panel pushbuttons, IR remote control, RS-232 serial controller, or the web interface. For detailed instructions, see the user manual. The web interface allows you to configure system settings. Upon first login, use the default IP address **192.168.0.60** and the default credentials (**administrator / password**).

A Hardwareübersicht

Ansicht von vorne

- 1

Anzeigeauswahl-Drucktasten
- 2

Quellenauswahl-Drucktasten
- 3

Modusdrucktaste
- 4

Stummschalttaste
- 5

Ein-/Aus-Drucktaste

Ansicht von hinten

- 1

Erdungsanschluss
- 2

Ethernet Anschluss
- 3

IR Empfangsanschluss
- 4

RS-232 serieller Anschluss
- 5

Kontakt Eingang
- 6

LED Ausgang
- 7

Audio Eingang
- 8

Audio Ausgang
- 9

Kabelbinder Schacht
- 10

Netzanschluss
- 11

Quelle 1
- VGA Eingang
- Stereo Audio-Eingang
- 12

Quelle 2, 3, 4
- HDMI Eingang
- 13

HDMI Ausgang

IR Fernbedienung

- 1

Ein/Aus
- 2

Quelle
- 3

Anzeige
- 4

Ton aus
- 5

Modus

Hinweis: Die Tasten Lauter und Leiser gelten nicht für den VP1420.

B Hardwareinstallation

- 1

Verwenden Sie ein Erdungskabel, um das Gerät zu erden, indem Sie ein Ende mit der Erdungsklemme und das andere Ende mit einem geeigneten geerdeten Objekt verbinden.
Hinweis: Lassen Sie diesen Schritt nicht aus. Eine ordnungsgemäße Erdung hilft bei der Vermeidung von Schäden am Gerät durch Stromspitzen oder statischer Elektrizität.
- 2

Schließen Sie das Gerät an Videoquellen an.
 - Um eine VGA-Quelle anzuschließen, verwenden Sie ein VGA-Kabel und ein Stereo Audiokabel, um die Quelle mit dem VGA-Eingang bzw. dem Stereo Audioeingang zu verbinden.

- 3

Um eine HDMI-fähige Quelle anzuschließen, verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um das Gerät an den HDMI-Eingang anzuschließen. Sie können bis zu drei HDMI-fähige Quellen anschließen.
- 4

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um das Gerät an mindestens einen HDMI-fähigen Bildschirm anzuschließen.
- 5

(Optional) Verbinden Sie ein Audioquellengerät, wie beispielsweise einen Mediaplayer, mit dem Audioeingang.
- 6

(Optional) Schließen Sie einen Aktivlautsprecher über den mitgelieferten 3-polige Anschlussblock an den Audioausgang an.
- 7

(Optional) Um den VP1420 über einen Kontaktschließschalter zu steuern, verbinden Sie den Kontaktschließschalter über die mitgelieferten 5-poligen Anschlussblöcke mit den Anschlüssen Kontakt Eingang und LED Ausgang.
- 8

(Optional) Um die Einstellungen des Geräts über serielle RS-232 Befehle zu konfigurieren, schließen Sie einen Hardware Controller, z.B. die ATEN Kontrollbox, über den mitgelieferten 3-poligen Anschlussblock an den seriellen RS-232 Anschluss an.

- 9

(Optional) Um den Zugriff auf die Webschnittstelle zu ermöglichen, verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um den Ethernet-Anschluss des Geräts mit einem Netzwerk Switch zu verbinden.
- 10

(Optional) Um den VP1420 mit einer IR-Fernbedienung zu steuern, verbinden Sie den IR-Empfänger mit dem IR-Empfängeranschluss.
- 11

Schließen Sie das Netzteil an die Netzbuchse an. Verwenden Sie optional den Kabelbinderschlit und einen Kabelbinder, um das Netzkabel an seinem Platz zu halten.
- 12

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- 13

Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte ein.

Bedienung

Sie können das Gerät über die Tasten an der Vorderseite, die IR-Fernbedienung, den seriellen RS-232 Controller oder die Webschnittstelle bedienen. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Über die Webschnittstelle können Sie Systemeinstellungen konfigurieren. Verwenden Sie bei der ersten Anmeldung die Standard IP-Adresse **192.168.0.60** und die Standard Anmeldeinformationen (**administrator/password**).

A Revisión de hardware

Vista frontal

- 1

Botones de selección de pantalla
- 2

Botones de selección de fuente
- 3

Pulsador de modo
- 4

Pulsador Silencio
- 5

Botón de encendido

Vista posterior

- 1

Toma de tierra
- 2

Puerto Ethernet
- 3

Puerto receptor IR
- 4

Puerto serie RS-232
- 5

Entrada de contacto
- 6

Salida LED
- 7

Entrada de audio
- 8

Salida de audio
- 9

Ranura de abrazadera para cables
- 10

Conector de alimentación
- 11

Fuente 1
- Entrada VGA
- Entrada de audio estéreo
- 12

Fuente 2, 3, 4
- Entrada HDMI
- 13

Salida HDMI

Mando a distancia por infrarrojos

- 1

Encendido/apagado
- 2

Fuente
- 3

Pantalla
- 4

Silencio
- 5

Modo

B Instalación de hardware

- 1

Utilice un cable de tierra para conectar la unidad a tierra conectando un extremo al terminal de tierra y el otro extremo a un objeto conectado a tierra correctamente.
Nota: No omita este paso. Una conexión correcta a tierra protege a la unidad de la electricidad estática y de las subidas de tensión.
- 2

Conecte la unidad a las fuentes de video.
 - Si desea conectar una fuente VGA, utilice un cable VGA y un cable de audio estéreo para conectar la fuente a la entrada VGA y al puerto de entrada de audio estéreo respectivamente.
 - Si desea conectar una fuente compatible con HDMI, utilice un cable HDMI para conectar el dispositivo al puerto de entrada HDMI. Puede conectar hasta tres fuentes compatibles con HDMI.

- 3

Utilice un cable HDMI para conectar la unidad al menos a una pantalla compatible con HDMI.
- 4

(Opcional) Conecte un dispositivo de fuente de audio, como un reproductor multimedia, al puerto de entrada de audio.
- 5

(Opcional) Conecte un altavoz activo al puerto de salida de audio utilizando el bloque de terminales de 3 polos suministrado.
- 6

(Opcional) Para controlar el VP1420 a través de un interruptor de cierre de contacto, conecte el interruptor de cierre de contacto a los puertos de entrada de contacto y salida LED utilizando los bloques de terminales de 5 polos suministrados.
- 7

(Opcional) Para ajustar la configuración de la unidad a través de comandos serie RS-232, conecte un controlador de hardware (p. ej., una caja de control ATEN) al puerto serie RS-232 utilizando el bloque de terminales de 3 polos suministrado.
- 8

(Opcional) Para permitir el acceso a la interfaz web, utilice un cable Ethernet para conectar el puerto Ethernet de la unidad a un conmutador de red.
- 9

(Opcional) Para controlar el VP1420 mediante un mando a distancia por infrarrojos, conecte el receptor de infrarrojos al puerto del receptor de infrarrojos.

- 10

Conecte el adaptador de alimentación a la toma de alimentación. También puede utilizar una abrazadera para cables y la ranura correspondiente para mantener el cable de alimentación en su sitio.
- 11

Pulse el botón de encendido para encender la unidad.
- 12

Encienda todos los dispositivos conectados.

Funcionamiento

Puede manejar la unidad a través de los botones del panel delantero, el mando a distancia por infrarrojos, el controlador serie RS-232 o la interfaz web. Para obtener instrucciones detallada, consulte el manual del usuario. La interfaz web le permite configurar el sistema. Tras iniciar sesión por primera vez, utilice la dirección IP predeterminada **192.168.0.60** y los credenciales predeterminados (**administrator/password**).

A Descrizione hardware

Vista anteriore

- 1

Selezione pulsanti Display
- 2

Pulsanti di selezione della sorgente
- 3

Pulsante push modalità
- 4

Pulsante push disattiva audio
- 5

Pulsante di alimentazione

Vista posteriore

- 1

Terminale di messa a terra
- 2

Porta Ethernet
- 3

Porta ricevitore IR
- 4

Porta seriale RS-232
- 5

Ingresso contatto
- 6

Uscita LED
- 7

Ingresso audio
- 8

Uscita audio
- 9

Slot fermacavi
- 10

Connettore di alimentazione
- 11

Sorgente 1
- Ingresso VGA
- Ingresso audio stereo
- 12

Sorgente 2, 3, 4
- Ingresso HDMI
- 13

Uscita HDMI

Telecomando IR

- 1

On/Off
- 2

Sorgente
- 3

Display
- 4

Disattiva audio
- 5

Modalità

Nota: I pulsanti Volume su e Volume giù non sono utilizzabili per VP1420.

B Installazione hardware

- 1

Utilizzare un filo di messa a terra per mettere a terra l'unità collegando un'estremità al morsetto di messa a terra e l'altra estremità ad un oggetto idoneo.
Nota: Non ignorare questo passaggio. Una messa a terra corretta aiuta a evitare danni all'unità derivanti da sbalzi elettrici o elettricità statica.
- 2

Collegare l'unità alle sorgenti video.
 - Per collegare una sorgente VGA, usare il cavo VGA e il cavo audio stereo per collegare la sorgente all'ingresso VGA e alla porta Ingresso audio stereo.
 - Per collegare una sorgente dotata di HDMI, usare un cavo HDMI per collegare il dispositivo alla porta HDMI. È possibile collegare fino a tre sorgenti dotate di HDMI.

- 3

Usare un cavo HDMI per collegare l'unità ad almeno uno schermo dotato di HDMI.
- 4

(Opzionale) Collegare un dispositivo sorgente audio, ad esempio un lettore multimediale alla porta ingresso audio.
- 5

(Opzionale) Collegare un altoparlante attivo alla porta di uscita audio usando il blocco terminali a 3 poli in dotazione.
- 6

(Opzionale) Per controllare il VP1420 tramite un interruttore di chiusura del contatto, collegare l'interruttore di chiusura del contatto alle porte Ingresso contatto e Uscita LED usando i blocchi terminali a 5 poli in dotazione.
- 7

(Opzionale) Per configurare le impostazioni dell'unità tramite i comandi seriali RS-232, collegare il controller hardware, ad esempio una Scatola di controllo ATEN, alla porta seriale RS-232 usando il blocco terminale a 3 poli in dotazione.
- 8

(Opzionale) Per consentire l'accesso all'interfaccia web, usare il cavo Ethernet per collegare la porta Ethernet dell'unità a uno switch di rete.
- 9

(Opzionale) Per collegare il VP1420 usando un telecomando IR, collegare il ricevitore IR alla porta Ricevitore IR.

- 10

Collegare l'adattatore di alimentazione al jack di alimentazione. È anche possibile usare lo slot fermacavi e un fermacavi per tenere il cavo di alimentazione in posizione.
- 11

Fremere il pulsante push di accensione per accendere l'unità.
- 12

Accendere tutti i dispositivi collegati.

Funzionamento

È possibile utilizzare l'unità usando i pulsanti push del pannello frontale, telecomando IR, controller seriale RS-232 o interfaccia web. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale dell'utente. L'interfaccia web consente di configurare le impostazioni del sistema. Al primo accesso, usare l'indirizzo IP predefinito **192.168.0.60** e le credenziali predefinite (**administrator / password**).

A Обзор аппаратного обеспечения

Вид спереди

- 1

Кнопки для выбора дисплея
- 2

Кнопки для выбора источника
- 3

Кнопка выбора режима
- 4

Кнопка отключения звука
- 5

Кнопка питания

Вид сзади

- 1

Клемма заземления
- 2

Порт Ethernet
- 3

Порт инфракрасного ресивера
- 4

Последовательный порт RS-232
- 5

Входные контакты
- 6

Выход на светодиоды
- 7

Аудиовход
- 8

Аудиовыход
- 9

Слот для кабельной стяжки
- 10

Разъем питания
- 11

Источник 1
- VGA-вход
-Stereo аудио-вход
- 12

Источник 2, 3, 4
- Вход HDMI
- 13

Выход HDMI

ИК-пульт ДУ

- 1

Вкл/Выкл
- 2

Источник
- 3

Дисплей
- 4

Без звука
- 5

Режим

Примечание: Кнопки увеличения и уменьшения громкости для VP1420 не применяются.

B Установка аппаратного обеспечения

- 1

С помощью заземляющего провода заземлите блок, подсоединив один конец провода к заземляющей клемме, а другой — к соответствующему заземляющему объекту.
Примечание: Не пропускайте этот шаг. Надежащее заземление защищает устройство от повреждений, вызываемых скачками напряжения и статическим электричеством.
- 2

Подключите устройство к источникам видеосигнала.
 - Подключите источник VGA: с помощью кабеля VGA — к VGA-входу и с помощью стереофонического аудиокабеля — к порту «Стерео аудиовход».
 - С помощью кабеля HDMI подключите источник, поддерживающий HDMI, к порту «Вход HDMI». Можно подключить до трех источников, поддерживающих HDMI.

- 3

С помощью кабеля HDMI подключите устройство хотя бы к одному дисплею, поддерживающему HDMI.
- 4

(Необязательно) Подключите устройство — источник звука, например, проигрыватель мультимедиа, к порту «Аудиовход».
- 5

(Необязательно) С помощью 3-контактной клеммной колодки порта «Аудиовход» подключите активный динамик.
- 6

(Необязательно) Для управления VP1420 через коммутатор с замыкающими контактами подключите коммутатор с замыкающими контактами к портам «Входные контакты» и «Выход на светодиоды», используя прилагаемые 5-контактные клеммные колодки.
- 7

(Необязательно) Для настройки параметров устройства с помощью команд через последовательный порт RS-232 подключите аппаратный контроллер, например блок управления ATEN, к 3-контактной клеммной колодке последовательного порта RS-232.
- 8

(Необязательно) Для доступа к веб-интерфейсу подключите порт Ethernet устройства к сетевому коммутатору с помощью кабеля Ethernet.
- 9

(Необязательно) Для управления VP1420 с помощью ИК-пульта дистанционного управления подключите ИК-приемник к порту ИК-приемника.

- 10

Подключите адаптер питания к разъему питания. При необходимости для закрепления кабеля питания используйте слот для кабельной стяжки и кабельную стяжку.
- 11

Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
- 12

Включите питание на всех подключенных устройствах.

Эксплуатация

Управлять устройством можно с помощью кнопок на передней панели, ИК-пульта дистанционного управления, последовательного контроллера RS-232 или через веб-интерфейс. Подробные сведения представлены в руководстве пользователя. Через веб-интерфейс можно настраивать параметры системы. При первом входе введите IP-адрес по умолчанию (**192.168.0.60**) и учетные данные по умолчанию (**administrator/password**).

