



CE-110 (For PC/AT) CE-120 (For PS/2) ユーザーマニュアル

本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しい使用法により、本製品および接続する機器を安全にお使いください。

同梱品

- ・KVM エクステンダー CE-110 または CE-120 × 1
- ・AC 電源アダプタ × 1
- ・ユーザーマニュアル(本書) × 1

上記のアイテムがそろっているかご確認ください。

万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡ください。

©Copyright 1996-2004 ATEN® International Co., Ltd.

Manual Part No. PAPE-1086-100

Printed in Taiwan 11/2004

注意

本製品は FCC Class A 装置です。一般家庭でご使用になると、電波干渉を起こすことがあります。その際には、ユーザーご自身で適切な処置を行ってください。

本製品は、FCC(米国連邦通信委員会)規則の Part15 に準拠したデジタル装置 Class A の制限事項を満たして設計され、検査されています。この制限事項は、商業目的の使用において、有害な障害が発生しないよう、基準に沿った保護を提供する為のものです。この操作マニュアルに従わずに使用した場合、本製品から発生するラジオ周波数により、他の通信機器に影響を与える可能性があります。

また、本製品を一般住宅地域で使用した場合、有害な電波障害を引き起こす可能性もあります。その際には、ユーザーご自身の負担で、その障害を取り除いてください。



概要

KVM エクステンダーは離れた場所にあるコンピュータに対し、別のコンソールからリモート操作を可能にするデバイスです。工事現場や工場内など、コンピュータ本体に対して厳しい環境におけるオペレーションでシステムとコンソールを離す必要がある場合に最適なソリューションです。KVM エクステンダーの導入は適切なポートにケーブルを接続する作業のみ、目の前にあるコンピュータにキーボード、マウス、モニタを接続するのと同じように簡単です。

CE-110 は PC/AT タイプのキーボード・マウス、CE-120 は PS/2 タイプのキーボード・マウスを接続できます。

特長

- ◆ VGA、SVGA マルチシンクモニタ対応
- ◆ 最大延長距離 – 80m
- ◆ CE-110 – PC/AT タイプコンソール対応
- ◆ CE-120 – PS/2 タイプコンソール対応

ケーブル

デバイスの接続に通常の KVM ケーブルも使用することもできますが、転送される信号の品質を最適な状態に保つ為に ATEN 製 高品質 KVM ケーブルの使用を強く推奨します。対応ケーブルは以下の表をご覧ください。

CE-110 用

ケーブル	型番	ケーブル長
1. ユニッターコンピュータ間	SL-1001A	1.8m
2. ユニッターコンソール間	SL-1010A	10m
	SL-1020A	20m


CE-120 用

ケーブル	型番	ケーブル長
1. ユニッターコンピュータ間	SL-1001P	1.8m
2. ユニッターコンソール間	SL-1010P	10m
	SL-1020P	20m




CE-110 (For PC/AT)

フロント/リアパネル



CE-120 (For PS/2)

フロント/リアパネル



ハードウェアセットアップ

CE-110 および CE-120 のセットアップは適切なケーブルをポートに接続するだけ、作業手順も全く同じです。以下の手順に従ってセットアップ作業を進めてください。

1. 接続する全てのデバイスの電源がオフになっていることを確認してください。
2. コンソール(キーボード、マウス、モニタ)の各ケーブルをコンソールエクステンダーの Remote Devices 側の対応するポートに接続してください。各ポートは PC99 準拠のカラーリングが施されており、アイコンの目印があります。
3. KVM ケーブル(本書 P.3 ケーブルの項目を参照)の各コネクタをコンソールエクステンダーの Console Devices 側の対応するポートに接続してください。各ポートは PC99 準拠のカラーリングが施されており、アイコンの目印があります。
注意: モニタの HDB-15 コネクタの一つはコンソールエクステンダーに接続してください。
4. KVM ケーブルの反対側の各コネクタをコンピュータの対応するポートに接続してください。
5. 同梱の電源アダプタをコンソールエクステンダーの電源ジャックに接続し、それから AC 電源コンセントに接続してください。
6. コンピュータおよびモニタの電源をオンにしてください。

製品仕様

機能		CE-110		CE-120	
コンソールタイプ		PC/AT		PS/2	
コンソールコネクタ	キーボード	DIN5 ピン	× 1	ミニ DIN6 ピン	× 1
	マウス	シリアル 9 ピン	× 1	ミニ DIN6 ピン	× 1
	ビデオ	HDB-15			× 1
CPU コネクタ		SPHD-15 メス	× 1	SPHD-15 メス	× 1
LED		電源(ブルー)			× 1
ケーブル長		コンソール: 80m			
		コンピュータ: 1.8m			
消費電力		AC9V 300mA			
動作環境	動作温度	0~50℃ (0~80%RH 結露なきこと)			
	保管温度	-20~60℃ (0~80%RH 結露なきこと)			
ケース材料		メタル			
重量		270g			
サイズ (W×D×H)		137×103×34mm			

製品保証規定

本製品および付属のソフトウェア、ドキュメントの使用によって発生した装置の破損・データの損失等の損害に関して、直接的・間接的・特殊な事例・付帯的または必然的であるかを問わず、弊社の損害賠償責任は本製品の代金相当額を超えないものとします。

製品の販売店は、製品および本ドキュメントの使用に関して、品質・機能・商品性および特定の目的に対する適合性について、法定上の、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる表示・保証も行いません。

弊社は製品および付属のソフトウェア・ドキュメントについて、予告なしに改良・改訂を行う権利を有します。詳細については販売店までお問い合わせください。